

HC-S1, S2主板接口		多摩川TA8481伺服驱动器接口			多摩川伺服驱动器参数设定（只更改个位数字）		
信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明	编号	参数名称	设定值
P+	正转脉冲输出	4	PULS	指令脉冲输入1	FnC01	控制模式	2
P-		5	/PULS		FnP02	电子齿轮分子	1
S+ (N+)	反转脉冲输出	6	SIGN	指令脉冲输入2	FnP06	电子齿轮分母	1
S- (N-)		7	/SIGN		FnP01.0	位置脉波命令形式选择	S1为1（S2为0）
+24V	+24V电源	8	IP 24	外接控制电源+	FnP14	电机正反转	0或1
0V	24V电源地	24	IG 24	外接控制电源-	Fnc02	输入接点SON技能选择	1
		17	DICOM (ALM-)	伺服警报-			
ALRM	伺服驱动器报警	18	ALM+	(DO-1) 伺服警报			
BRAKE	电机刹车	19	BI+	(DO-2) 电机刹车			
SON	伺服使能	20	SRV-ON	(DO-3) 伺服使能			

上下轴需要外接刹车