

HC-S1, S2控制器接口			松下minas-a伺服驱动器接口		
信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明	
P+	正转脉冲输出	3	PULSH	指令脉冲输入1	
P-		4	PULSH		
S+	反转脉冲输出	5	SIGNH	指令脉冲输入2	
S-		6	SIGNH		
+24V	+24V电源	7	COM+	外接控制电源+	
GND	+24V电源地	41	COM-	外接控制电源-	
SON	伺服使能	29	SRV-ON	伺服使能	
SRDY	伺服准备好	37	ALM+	伺服报警	
		36	ALM-	和41脚 (COM-) 短接	
BRAKE	刹车信号	11	BRKOFF+	刹车信号	
		10	BRKOFF-	和41脚 (COM-) 短接	

编号	参数名称	设定值
Pr02	控制模式选择	0
Pr45	指令脉冲极性设置 (正反转)	0或1
Pr42	指令脉冲输入模式设置	S2为3, 其他为1
Pr43	指令脉冲禁止	1
Pr4B	每转脉冲数	10000